

Uživatelský manuál



Teleskopický obušek Nextorch N18C

Model	Uzamykací systém	Délka ve vysunutém stavu	Délka ve složeném stavu	Hmotnost	Materiál	Průměr rukojeti
N16 Wal	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	7.05 oz (200 ± 10 g)	Ocel+ Hliník	22 ± 1 mm
N16C Steel		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	12.69 oz (360 ± 10 g)	Ocel	
N18C Steel		18" (458 ± 2 mm))	8.26" (210 ± 1.5 mm)	13.47 oz (382 ± 10 g)	Ocel	
N20C Wal		20" (500 ± 2 mm)	8.82" (224 ± 1.5 mm)	8.46 oz (240 ± 10 g)	Ocel+ Hliník	

Klíčové vlastnosti

- Unikátní uzamykací systém **NEXLOCK** zajišťuje hladké a spolehlivé otevření i složení teleskopu a dokáže odolat pádu z výšky 2 metrů.
- Zajištění proti nechtěnému zasunutí teleskopu.
- Obsahuje super tvrdé nano-keramické kuličky, které dokážou účinně rozbít okna automobilů.
- Vybaveno odnímatelnou svorkou pro uvolnění rukou a skryté nošení.

Návod k použití



Montáž teleskopu



Montáž spony

VYSUNUTÍ TELESKOPU

Držte obušek pevně v ruce a švihněte s ním rychle nahoru nebo dolů, případně prudce zatáhněte za hrot tak, aby se každá část teleskopického obušku vysunula z rukojeti.

ZASUNUTÍ TELESKOPU

Zmáčkněte jistící tlačítko na spodní straně rukojeti a zatlačte hrot teleskopu do rukojeti.



Varování

1. Pro ochranu vnitřních součástí obušku před poškozením je nutné zasahovat úderý pouze koncovou trubicí s hrotem. Nikdy nezasahujte se středovou trubicí.
2. Při vysunutí teleskopu se ujistěte, že kolem Vás nestojí lidé, které by rychlé otevření teleskopu mohlo zranit.

Údržba

1. Pokud se mechanismus znečistí nebo zkoroduje, včas jej rozmontujte, otřete měkkým hadříkem a vyčistěte jemným čisticím prostředkem. Na mechanismus pro odblokování naneste silikonové mazivo (doporučujeme silikonové mazivo Nextorch SL6).
2. Pokud po delším používání zjistíte poškození O-kroužku, včas jej vyměňte.
3. Neužívejte střední trubku obušku k úderům, aby nedošlo k poškození vnitřních částí.

Záruka

Na zboží se vztahuje standardní záruka 24 měsíců.

Více informací najdete zde:

<https://www.defendia.cz/informace/obchodni-podminky-2/>